

# AIRTESTS

---

## INSTRUCTIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS DE MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE (MSCA)

### Sécurité

- 1) Le port d'un demi-masque de grade N-100 ou P-100 est fortement recommandé. Il est possible de le louer ou de l'acheter dans la plupart des magasins de rénovation.
- 2) Porter des vêtements longs afin d'éviter d'exposer la peau (pantalons et chandails à manche longue). Les laver à la machine une fois l'échantillonnage terminé. Vous pouvez toujours vous procurer un survêtement de type Tyvek.
- 3) Porter des gants jetables (latex ou nitrile), les jeter ensuite.
- 4) Porter des bottes qui se nettoient facilement.
- 5) Dans la mesure du possible, éviter de faire de la poussière lors de la prise des échantillons. Nettoyer à l'aide d'une lingette humide la poussière visible.
- 6) Lavez vos mains ainsi que votre visage après la prise des échantillons.

### Matériaux autres

*Plâtre, stucco, crépis, ciment, tuile de plancher et de plafond...*

1. Découper ou casser un morceau d'environ 3 pouces par 3 pouces (8cm X 8 cm). Déposer ensuite votre échantillon dans un (1) **sac hermétique de type Ziploc**. Bien identifier le sac. Répéter pour tous les autres matériaux que vous désirez procéder à l'analyse. Si plusieurs matériaux sont collés ensemble (ex plâtre sur gypse), il est important de les laisser ensemble afin que nous puissions analyser toutes les couches.
2. Déposer tous vos sacs dans **un (1) grand sac hermétique**.
3. Si vous désirez avoir une (1) seule analysée pour l'ensemble de vos échantillons, vous devez tous les placer dans le même sac hermétique (type ziploc). Ce sac doit ensuite être placé dans un second sac hermétique



## Remise des échantillons

### DÉPOSER DIRECTEMENT EN SUCCURSALES;

Nous vous invitons à déposer vos échantillons à l'un des 5 points de service suivants :

- Laval : 3055 boulevard St-Martin, suite T500, Laval, Québec, H7T 0J3
- Montréal : 5455 avenue de Gaspé, suite 710, Montréal, Québec, H2T 3B3
- Rive Nord : 75 boulevard des Châteaux, bureau 322, Blainville, Québec, J7B 2A4
- Rive Sud : 9160 boulevard Leduc, Suite 410, Brossard, Québec, J4Y 0E3
- Ouest de l'île : 6500 voie de service de la Transcanadienne, 4e étage, Pointe-Claire, Québec, H9R 0A5

**AUCUN ÉCHANTILLON NE SERA ACCEPTÉ S'IL N'EST PAS EMBALLÉ DANS UN SAC HERMÉTIQUE DE TYPE ZIPLOC**

**Si vous éprouvez des difficultés avec le prélèvement de votre échantillon ou pour des précisions supplémentaires, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous, ce sera un plaisir de vous aider.**

**1-800-438-8990 | [info@airtests.ca](mailto:info@airtests.ca)**